



1

ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A.

E-mail: info@orbis.es

http://www.orbis.es

Lérida, 61

Tel.: + 34 91 567 22 77

A016.17.57920

E-28020 MADRID

Fax: + 34 91 571 40 06

01/03.2017







DATA UNO

FIG.1			
		2.	Indicación del año, mes y día
1.	Indicación de la hora actual		(mostrado en programación
			avanzada)

Programa establecido 3.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

- 5. Bloqueo de conmutación del relé activo
- 7. Menú de programación avanzada activo (SET)
 - Caballete OFF: relé OFF
- 9.

ESP

DESCRIPCIÓN Interruptor horario digital con programación diaria (DATA UNO D) o semanal (DATA UNO S) para control de una carga eléctrica. Combina la precisión de los interruptores digitales con la sencilla programación de los interruptores electromecánicos con caballetes. La tapa frontal del dispositivo permite la sustitución de la pila una vez agotada. Son dispositivos electrónicos que realizan acciones de tipo 1B y están diseñados para funcionar en ambientes con categoría III de sobretensión y grado 2 de polución de acuerdo con la norma EN 60730-1. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

4.

6.

8.

Durante la instalación y el montaje del aparato es necesario observar las siguientes instrucciones:

- El dispositivo debe ser instalado y puesto en servicio por una persona cualificada, cumpliendo estrictamente los esquemas de conexión contenidos en este manual
- No conecte ni alimente el dispositivo si presenta daños en cualquiera de sus partes
- El dispositivo debe ser instalado y puesto en servicio conforme a la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas
- Se debe instalar un dispositivo de protección contra sobre-corrientes en el sistema eléctrico, aquas arriba del dispositivo
- Antes de acceder a los bornes de conexión, asegúrese de que los conductores no estén bajo tensión eléctrica
- Tras la instalación, debe garantizarse que no se pueda acceder a los bornes sin utilizar herramientas oportunas
- En caso de malfuncionamiento del dispositivo no realice ninguna reparación y contacte inmediatamente con la asistencia técnica

INSTAL ACIÓN

El dispositivo se suministra con la pila insertada y la fecha ajustada. Es posible despertar el dispositivo (activación del display sin retroiluminación pulsando la tecla **PRG**) Conecte la alimentación y la salida del relé tal y como se indica en el "esquema de conexión"

(FIG.2). La retroiluminación se encenderá tan pronto como el dispositivo se alimente y permanecerá

siempre encendido (en presencia de la alimentación)

CONEXIÓN

Conectar la alimentación según el esquema de la FIG.2.

Nota: el relé monoestable solo conmuta si el dispositivo está conectado a la alimentación.

PROGRAMACIÓN 1.- Programación DATA UNO D

La programación del DATA UNO D consiste en un único programa que se repite todos los días. El programa se define por la posición de los 48 caballetes (uno cada 30 minutos), que pueden estar en ON (relé activado) o en OFF (relé desactivado). Cuando se empieza por primera vez, todos los caballetes están en OFF (relé desactivado).

- Para modificar el programa (FIG.7):
- Desde la página principal pulse la tecla PRG
- La programación se inicia con el caballete correspondiente a la hora actual
- Pulse las teclas ▼ o ▲ para fijar el caballete (▲= relé activado, ▼ = relé desactivado) y pulse PRG para confirmar y avanzar 30 minutos (al siguiente caballete)
- Una vez finalizado el programa deseado, pulse PRG durante al menos 3 segundos para salir y volver a la página principal FIG.7

7.1 – Página principal 7.2 – Menú de programación 7.3 – Menú de programación

Nota: puede salir de la programación si no se pulse ninguna tecla dentro del tiempo de espera (40 segundos con el dispositivo alimentado de la red, 10 segundos si está alimentado con la pila). Las modificaciones se quardan. Visualización de los datos

Desde la página principal, presionando la tecla ▲ es posible visualizar la fecha (día y mes). 2.- Programación DATA UNO S

La programación del DATA UNO S consiste en 7 programas diferentes, uno para cada día de la semana. Cada programa se define por la posición de los 48 caballetes (uno cada 30 minutos), que pueden estar en ON (relé activado) o en OFF (relé desactivado). Cuando se empieza por primera vez, todos los caballetes están en OFF (relé desactivado).

Para modificar el programa (FIG.8):

- Desde la página principal pulse la tecla PRG. El día 1 (lunes) parpadea
- Seleccione el día de la semana a modificar (1 = lunes, , 7 = domingo) con las teclas ▲ y ▼
- y confirme pulsando PRG.
- La programación se inicia desde la medianoche (00:00) del día seleccionado.
- Pulse las teclas ▲ o ▼ para fijar el caballete (▲= relé activado, ▼ = relé desactivado) y pulse PRG para confirmar y avanzar 30 minutos (al siguiente caballete)
- Una vez finalizado el programa para ese día, pulse PRG durante al menos 3 segundos para salir y volver a la selección del día
- Repita los pasos 2, 3, 4 y 5 hasta programar todos los días de la semana.

Una vez finalizado el programa deseado, pulse PRG durante al menos 3 segundos para salir y volver a la página principal. FIG.8

8.2 – Selección del día a modificar 8.3 – Modificación del programa 8.1 – Página principal

Nota: puede salir de la programación si no se pulse ninguna tecla dentro del tiempo de espera (40 segundos con el dispositivo alimentado de la red, 10 segundos si está alimentado con la pila). Las modificaciones se quardan.

Función copiar (FIG.5)

La función copiar le permite copiar en un día cualquiera la programación de otro día. Para copiar un programa existente en otro día:

- Acceda al menú modificar del día a copiar (pasos 1, 2 y 3 de la programación)
 Pulse simultáneamente las teclas ▼ y ▲. Aparece la palabra LUPU en el display y el día a copiar parpadea
- Seleccione que día copiar con las teclas ▼ y ▲ y confirme con PRG.

Menú de programación activo (PROG)

Día de la semana (solo en el modelo

avanzada)

Estado del relé

DATA UNO S)

10. Caballete ON: relé ON

51 – Selección de día a copiar

Visualización de los datos y programas Desde la página principal, pulsando la tecla ▲ es posible visualizar en sucesión los programas de cada día y la fecha (día y mes). Para pasar de un programa al siguiente, pulsar la tecla A.

PROGRAMACIÓN AVANZADA

Desde la pantalla principal pulsando durante un tiempo largo (> 3 segundos) la tecla PRG es posible establecer (FIG.9)

- La zona geográfica de instalación
- La fecha v la hora
- La actualización automática de la hora de verano
- Solo para el DATA UNO S, el modo de funcionamiento (diario o semanal).

FIG.9

9.1 – Configuración de la zona geográfica 9.2 – Ajuste del año

- 9.3 Ajuste del mes
- 9.5 Aiuste de la hora
- 9.7 Aiuste de horario verano / invierno'

(*)cambio de hora verano/invierno

Si la actualización automática de la hora de verano está activada (ON), el cambio sucede de acuerdo con la zona geográfica configurada:

9.4 – Ajuste del día

9.6 – Aiuste de minutos

Zona	Inicio periodo ahorro (+1h)	Fin periodo ahorro (-1h)
01 Europa	Último domingo de marzo	Último domingo de octubre
02 América del Norte	Segundo domingo de marzo	Primer domingo de noviembre
03 Brasil/Argentina	Tercer domingo de octubre	Tercer domingo de febrero
04 Chile	Segundo domingo de octubre	Segundo domingo de marzo
05 Nueva Zelanda	Último domingo de septiembre	Primer domingo de abril

Nota: el cambio de hora está fijado en todas las zonas a las 2:00 para el inicio del periodo de ahorro y a las 3:00 para el fin del periodo de ahorro

Modo de funcionamiento (solo para DATA UNO S) (FIG.6) En el DATA UNO S después del menú "Cambio de hora legal/solar" se accede al menú de configuración del modo de funcionamiento: diario (1) o semanal (7). Si se configura como diario, el DATA UNO S funciona como un DATA UNO D, ejecutando cada día el mismo programa. Nota: puede salir de la programación si no se pulse ninguna tecla dentro del tiempo de espera (40 segundos con el dispositivo alimentado de la red, 10 segundos si está alimentado con la pila). En este caso las modificaciones no se guardan. FIG.6

6.1 – Configuración modo de funcionamiento

Parámetros por defecto

El dispositivo sale de fábrica con los siguientes parámetros por defecto:

- Zona geográfica: 1 (Europa)
- Cambio de hora verano/invierno (activado)
- Programación: siempre OFF

Para volver a los valores por defecto, desde la pantalla principal pulse simultáneamente durante al menos 3 segundos las teclas ▲, PRG y ▼, mientras parpadea d€, confirme pulsando PRG.

Atención: si mientras parpadea de no pulsa ninguna tecla en 5 segundos, el dispositivo vuelve a la pantalla principal sin realizar el reset.

ACCIONAMIENTO MANUAL DEL RELÉ

Para cambiar manualmente el estado del relé (de ON a OFF o viceversa) pulse la tecla ▼.

Atención: el estado se mantiene hasta una nueva pulsación de la tecla V o hasta la siguiente conmutación programada.

Para bloquear el estado actual del relé e impedir sus conmutaciones, pulse durante un tiempo largo (> 3 segundos) la tecla ▼. En esta condición se enciende el símbolo

El desbloqueo se realiza pulsando durante un tiempo largo (> 3 segundos) la tecla V

SUSTITUCIÓN DE LA BATERIA (Fig.3) Cuando la pila está baja el display muestra batt CHG alternando con la página principal. En esta condición cambie la pila tan pronto como sea posible accediendo al portapilas para evitar que, en caso de corte de alimentación, se pierda la fecha y la hora. Deposite la pila usada en un contenedor adecuado para su reciclaje

ATENCIÓN: ANTES DE ACCEDER AL PORTAPILAS, DESCONECTE LA ALIMENTACIÓN DEL DISPOSITIVO.

Realice la operación de cambio de pila como máximo en un minuto a fin de no perder la fecha y la hora. Utilice solo pilas tipo CR-1632

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERISTICAS II	ECNICAS
Alimentación:	230 Vca (-15 % / +10 %) 50/60 Hz
Consumo propio:	5,5 VA (1 W)
Salida:	relé normalmente abierto 16 A / 250 Vca
Bornes:	para cables de sección máxima 4 mm ²
Programación:	
•	DATA UNO D: diario (el mismo programa ejecutado cada día)
•	DATA UNO S: semanal (un programa diferente para cada día de la
`	

Resolución de programa: 30 minutos

Cambio automático verano/invierno (cancelable) dependiendo de la zona geográfica de la instalación (Europa, América del Norte, Brasil-Argentina, Chile, Nueva Zelanda) Display retro iluminado activo con el dispositivo alimentado

Pila de respaldo sustituible tipo CR-1632 (duración: 4 años aproximadamente)

Temperatura de funcionamiento: -20 °C a +50 °C

Temperatura de almacenamiento: -10 °C a 70 °C Humedad relativa: 20 % a 90 % no condensada

Caja: 1 módulo DIN Grado de protección: IP20

REFERENCIAS NORMATIVAS

La conformidad con las Directivas Comunitarias 2014/35/UE (Baja Tensión), 2014/30/UE (CEM)

se declara en referencia a la siguiente norma armonizada: EN 60730-2-7

Sujeto a cambios técnicos - información adicional en: www.orbis.es

DIGITAL TIME SWITCH

- **OPERATING INSTRUCTIONS** 1. Current time indication 2. Set year, month, day indication (displayed in advanced programming) 4. Relay status 3. Set programming 5. Switchings lock of active relay 6. Active programming menu (PROG)
- 7. Active advanced programming menu 8. Day of the week (model DATA UNO S only) 10. Tripper ON: relay ON
- (SFT) 9. Tripper OFF: relay OFF

DESCRIPTION

Electronic time switches with daily programming (DATA UNO D) or weekly (DATA UNO S) for control of an electrical load. Join the accuracy of digital switches to the simple programming of the electromechanical switches with trippers. The cover on the front of the device allows battery replacement once depleted. They are electronic devices that perform actions of 1B type and are designed to operate in environments with overvoltage category III and pollution degree 2 according to EN 60730-1 standard. SAFETY WARNINGS

During product installation and operation it is necessary to observe the following instructions.

- The device must be installed by a qualified person, in strict compliance with the connection diagrams. Do not power the device if any part of it is damaged.
- The device must be installed and activated in compliance with current electric system standards.
- A protection device against over-currents should be installed in the electrical system, upstream of the device. Before accessing the connection terminals, verify that the leads are not live.
- After installation, inaccessibility to the connection terminals without appropriate
- tools must be guaranteed. In case of malfunction do not perform repairs and contact immediately the
- technical support.

INSTALLATION

The device comes with the inserted battery and the set date. It is possible to awaken the device (display activation without backlighting) by pressing key. Connect power supply and relay output as reported in the "connection diagrams" (FIG.2). The backlighting will turn on as soon as the device is powered and remains always on (in the presence of mains power)

CONEXION

It must be connected according to the diagram (FIG.2).

Note: the monostable relay switches only if the device is mains powered.

PROGRAMMING

- DATA UNO D programming DATA UNO D programming consists of a single program to be repeated every day. The program is defined by the position of 48 trippers (one every 30 minutes), which can be ON (relay on) or OFF (relay off). When you first start the trippers are all OFF (relay off).

- To modify the program (FIG.7): from the main page press PRG key

 - the programming starts from the tripper that corresponds to the current time press the key ∇ or \blacktriangle to set the tripper (\bigstar = relay on, ∇ = relay off) and press
 - **PRG** to confirm and step up of 30 minutes (to the next tripper). once the desired programming is got, press **PRG** key for at least 3 seconds to
- exit and return to the main page FIG 7

7.1 – Main page 7.2 – Programming menu 7.3 – Programming menu

Note: you can exit programming even if you don't press any key within the time-out (40 seconds if the device is mains powered, 10 seconds if powered by the backup battery). The modifications are still saved. Display date

From the main page, by pressing the key ▲ it's possible to display the set date (day and

month). 2. - DATA UNO S Programming

DATA UNO S programming consists of 7 different programs, one for each day of the week. Each program is defined by the position of 48 trippers (one every 30 minutes), which can be ON (relay on) or OFF (relay off). When you first start the trippers of all programs are OFF (relay off).

To modify the programming (FIG.8):

- from the main page press **PRG** key. The day 1 (Monday) flashes
- choose the day of the week to modify (1 = Monday, ..., 7 = Sunday) with the keys
- ▲ and ▼ and confirm by pressing **PRG**.
- programming starts from midnight (00:00) of the selected day
- press the keys \blacktriangle or \forall to set the tripper (\blacktriangle = relay on, \forall = relay off) and press **PRG** to confirm and step up of 30 minutes (to the next tripper)
- once the desired programming is got for that day, press key for at least 3

 seconds to exit and return to the choice of the day
 repeat steps 2, 3, 4, 5 until all days of the week have been programmed.
 Once the desired programming is got, press **PRG** key for at least 3 seconds to exit and return o the main page.

FIG.8 8.1 – Main menu

8.2 - Choice of the day to modify 8.3 – Program modification

Note: you can exit programming even if you don't press any key within the time-out (40 seconds if the device is mains powered, 10 seconds if powered by the backup battery). The modifications are still saved.

Copy function (FIG.5)

The copy function allows you to copy in any day the programming of another day. To copy an existing program in another day

- ccess modification menu of the day concerned (points 1, 2, 3 of the simple programming)
- ress simultaneously the keys \blacktriangle and \blacktriangledown . The word COPU appears on the display and the day to copy flashes
- hoose which day to copy with the keys ▲ and ▼ and confirm with PRG key.

FIG 5

5.1 - Choice of the day to copy

Display date and programs

From the main page, by pressing the key ▲ it's possible to display in succession the programs of every single day and then the set date (day and month). To move from one program to the next, press the key

ADVANCED PROGRAMMING

From the main screen by pressing for a long time (> 3 seconds) PRG key it's possible to set (FIG.9):

- geographical zone of installation
- date, time .
- summertime automatic update
- for DATA UNO S only, the operating mode (daily or weekly)
- FIG.9

9.1 – Geographical zone setting	9.2 – Year setting
9.3 – Month setting	9.4 – Day setting
9.5 – Time setting	9.6 – Minutes setting
9.7 – Summer/Winter time change*	

(*) summer/winter time change

If the automatic update of summer time is active (on), the change occurs according to the set

Zone	Start DST (+1h)	End DST (-1h)
01 Europe	Last Sunday, March	Last Sunday, October
02 North America	Second Sunday, March	First Sunday, November
03 Brazil/Argentina	Third Sunday, October	Third Sunday, February
04 Chile	Second Sunday, October	Second Sunday, March
05 New Zealand	Last Sunday, September	First Sunday, April

Note: time change is fixed for all zones at 2:00 o'clock for the start of DST and at 3:00 o'clock for the end of DST

Operating mode (DATA UNO S only)(FIG.6)

In DATA UNO S after "summer/winter time change" menu, the menu for the operating mode Note: you can exit programming even if you don't press any key within the time-out (40 seconds if the device is mains powered, 10 seconds if powered by the backup battery). In this seconds if the device is mains powered, 10 seconds if powered by the backup battery). In this

case the modifications are not saved FIG 6

6.1 – Operation setting

Default parameters

The default of the parameters shows the device factory conditions, that is to say

- geographical zone: 1 (Europe)
- summer time automatic change: active programming: always OFF

A programming aways of the perform the default, from the main screen press simultaneously for at least 3 seconds the keys ▲, PRG and ▼ and, during def flashing, confirm by pressing PRG key. Attention: if during def flashing you don't press any key within 5 seconds, the device returns

RELAY MANUAL SWITCHING

to the main screen without perform the rese

To change manually the status of relay output (from ON to OFF or vice versa) press the key

Attention: the status is maintained until new press of the key **v** or until the next program switching.

To lock the current status of the relay and prevent its switchings, press for a long time (> 3 seconds) the key ▼. In this condition the symbol a is lit. Unlocking is done by pressing for a long time the key V

DEPLETED BATTERY (Fig.3)

When the backup battery is low the device displays better CHG alternating with the main page. In this condition, replace the battery as soon as possible by accessing the battery compartment to avoid that, in case of blackout, the date and time are lost.

Dispose of used batteries in accordance with the current legal provisions regarding the disposal of hazardous waste. **ATTENTION:** BEFORE YOU ACCESS THE BATTERY COMPARTMENT, DISCONNECT

THE POWER SUPPLY. Perform the operation in a maximum time of one minute in order not to lose date and time. Use only CR-1632 type battery

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Power supply: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz Absorption: 5.5 VA (1 W) Output: normally open relay from 16 A / 250 Vac Ferminals for max 4 mm2 cables section

Programming:

• - DATA UNO D: daily (the same program performed every day)

- DATA UNO S: weekly (a different program for every day of the week)

Resolution of programming: 30 minutes Summer/winter time automatic update (removable) depending on the geographical zone of installation (Europe, North America, Brazil-Argentina, Chile, New Zealand)

Active backlighting display with mains power Replaceable CR-1632 type backup battery (duration: 4 years about) Operating temperature: -20 + +50 °C

Storage temperature: -10 + 70 °C Operating humidity: 20+90% non-condensing Container: 1 DIN module Degree of protection: IP20

REFERENCE STANDARDS

Compliance with Community directives: 2006/95/EC (Low voltage), 2004/108/EC (E.M.C.) is declared in reference to the following ha nonised standards: EN 60730-2-7

Subject to technical changes. For further information: www.orbis.es

INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE

8. Giorno della settimana (solo su modelo

giorno impostati

MANU FIG.1	IALE D'USO		
1.	Indicazione ora corrente	2.	Indicazione anno, mese, giorno
3.	Programmazione impostata	4.	Stato del relè

5. Blocco commutazioni del relè 6. Menù programmazione attivo (PROG)

Interruttori orari elettronici con programmazione giornaliera (DATA UNO D) o settimanale (DATA UNO S) per il controllo di un carico elettrico. Uniscono la precisione degli interruttori digitali alla semplicità di programmazione degli interruttori elettromeccanici a cavalieri. Lo

sportellino sul frontale del dispositivo consente la sostituzione della batteria una volta esaurita. Sono dispositivi di tipo elettronici che svolgono azioni di tipo 1B e sono destinati ad

operare in ambienti con categoria di sovratensione III e grado di inguinamento 2 secondo la

Durante l'installazione ed il funzionamento del dispositivo è necessario rispettare le seguenti

1) Il dispositivo deve essere installato da persona qualificata rispettando scrupolosamente gli

3) Il dispositivo deve essere installato e messo in funzione in conformità con la normativa

4) Nell'impianto elettrico a monte del prodotto deve essere installato un dispositivo di

5) Prima di accedere ai morsetti di collegamento verificare che i conduttori non siano in

6) Dopo l'installazione deve essere garantita la inaccessibilità ai morsetti di collegamento

7) In caso di malfunzionamento del dispositivo non eseguire interventi di riparazione e

Lo strumento vine fornito con la batteria inserita e la data impostata. E' possibile risvegliare il dispositivo (accensione del display senza retroilluminazione) premendo il tasto **PRG**.

Collegare alimentazione e uscita relè secondo quanto riportato nel riquadro "schemi di

La retroilluminazione si accende non appena il dispositivo viene alimentato e rimane sempre

1.- Programmazione DATA UNO D
 Nel DATA UNO D la programmazione prevede un unico programma da ripetere tutti i giorni.
 Il programma è definito dalla posizione dei 48 cavalieri (uno ogni 30 minuti), che possono

essere accesi (relè on) oppure spenti (relè off). Al primo avvio i cavalieri sono tutti spenti (relè

• usare i tasti ▲ o ▼ per impostare il cavaliere (▲= relè on, ▼= relè off) e premere per

confermare e avanzare di 30 minuti (al cavaliere successivo)
 una volta ottenuta la programmazione desiderata, tenere premuto il tasto PRG per

Nota: si esce dalla programmazione anche se non viene premuto alcun tasto entro il time-out

(40 secondi se il dispositivo è alimentato da rele elettrica, 10 secondi se alimentato con la

Dalla pagina principale, premendo il tasto ▲ è ▼ possibile visualizzare la data impostata

Nel DATA UNO S la programmazione prevede 7 programmi differenti, uno per ogni giorno della settimana. Ogni programma è definito dalla posizione dei 48 cavalieri (uno ogni 30

minuti), che possono essere accesi (relè on) oppure spenti (relè off). Al primo avvio i cavalier

scegliere il giorno della settimana da modificare (1 = lunedì, ..., 7 = domenica) con i tasti ▲ e ▼ e confermare premendo PRG

• usare i tasti ▲ o ▼ per impostare il cavaliere (▲= relè on ■ ▼= relè off) e premere PRG

una volta ottenuta la programmazione desiderata per quel giorno, tenere premuto il tasto PRG per almeno 3 secondi per uscire e tornare alla scelta del giorno

una volta ottenuta la programmazione desiderata, tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi per uscire e tornare alla pagina principale

• ripetere i punti 2, 3, 4, 5 finchè tutti i giorni della settimana sono stati programmati

8.2 – Scelta del giorno da

Funzione copia (FIG.5) La funzione copia permette di copiare in un giorno qualsiasi la programmazione di un altro

giorno. Per copiare un programma esistente in un altro giorno: 1. accedere al menù modifica del giorno interessato (punti 1, 2, 3 della programmazione

2. premere contemporaneamente i tasti \blacktriangle e \blacktriangledown . Sul display compare la scritta CDPY e

3. scegliere quale giorno copiare con i tasti ▲ e ▼ e confermare con il tasto PRG.

modificare Nota: si esce dalla programmazione anche se non viene premuto alcun tasto entro il time-out (40 secondi se il dispositivo è alimentato da rele elettrica, 10 secondi se alimentato con la

tteria tampone). Le modifiche vengono comunque salvate.

• dalla pagina principale premere il tasto PRG. Lampeggia il giorno 1 (lunedì)

• la programmazione parte dalla mezzanotte (00:00) del giorno selezionato

per confermare e avanzare di 30 minuti (al cavaliere successivo)

7.3 – Menù programmazione

8.3 – Modifica del programma

Nota: il relè monostabile commuta solo se il dispositivo è alimentato da rete elettrica.

· la programmazione parte dal cavaliere corrispondente all'ora corrente

7.2 – Menù programmazione

almeno 3 secondi per uscire e tornare alla pagina principale

batteria tampone). Le modifiche vengono comunque salvate

In alguesta de la constance de la

DATA UNO S)

10. Cavaliere acceso: relè ON

- 7. Menù programmazione avanzata attivo (SET)

DESCRIZIONE

norma EN 60730-1

indicazioni:

elettrici.

9. Cavaliere spento: relè OFF

AVVERTENZE DI SICUREZZA

vigente in materia di impianti

senza l'uso di appositi utensili

contattare l'assistenza tecnica

accesa (in presenza di alimentazione da rete elettrica).

Collegare il dispositivo secondo lo schema indicato in FIG.2.

INSTALLAZIONE

collegamento".

FIG.7

COLLEGAMENTO

PROGRAMMAZIONE

7.1 – Pagina principale

Visualizzazione data

FIG.8 8.1 – Pagina principale

semplice)

FIG.5

lampeggia il giorno da copiare

5.1 - Scelta del giorno da copiere

Per modificare il programma (FIG.7):

2.- Programmazione DATA UNO S

di tutti i programmi sono spenti (relè off)

Per modificare la programmazione (**FIG.8**):

• dalla pagina principale premere il tasto PRG.

protezione contro le sovracorrenti.

ITA

Visualizzazione data e programmi

Dalla pagina principale, premendo il tasto ▲ è possibile visualizzare in successione i programmi di ogni singolo giorno e infine la data impostata (giorno e mese). Per passare da un programma al successivo premere il tasto A. PROGRAMMAZIONE AVANZATA

Dalla schermata principale, premendo a lungo (>3 secondi) il tasto **PRG** è possibile impostare (**FIG.9**):

zona geografica di installazione,

- data, ora.
- aggiornamento ora legale,
 per il solo DATA UNO S, il modo di funzionamento (giornaliero o settimanale).

FIG.9 9.1 – Impostazione zona geografica 9.2 – Impostazione anno 9.3 – Impostazione mese 9.4 – Impostazione giorno 95 – Impostazione ora 96 – Impostazione minuti

97 – Cambio ora legale / solare*

(*) Cambio ora legale/solare

Se l'aggiornamento automatico dell'ora legale è attivo (on), il cambio avviene in base alla zona geografica impostata

Zona	Inizio DST (+1h)	Fine DST (-1h)
01 Europa	Ultima domenica marzo	Ultima domenica ottobre
02 Nordamerica	Seconda domenica marzo	Prima domenica novembre
03 Brasile/Argentina	Terza domenica ottobre	Terza domenica febbraio
04 Cile	Seconda domenica ottobre	Seconda domenica marzo
05 Nuova Zelanda	Ultima domenica settembre	Prima domenica abrile

Nota: il cambio ora è fisso per tutte le zone alle ore 2:00 per l'inizio del DST e alle ore 3:00 per la fine del DST

Modo di funzionamento (solo su DATA UNO S) (FIG.6) Nel DATA UNO S dopo il menù "cambio ora legale/solare" si accede al menù per la scelta del modo di funzionamento: giornaliero (1) o settimanale (7). Se impostato come giornaliero, il DATA UNO S funziona come fosse un DATA UNO D, esequendo tutti i giorni lo stesso programma.

Nota: si esce dalla programmazione anche se non viene premuto alcun tasto entro il time-out (40 secondi se il dispositivo è alimentato da rele elettrica, 10 secondi se alimentato con la batteria tampone). In questo caso le modifiche non vengono salvate. FIG.6

6.1 – Impostazione funzionamento

Default parametri

Il default dei parametri riporta il dispositivo alle condizioni di fabbrica, ovvero:

zona geografica: 1 (Europa)
 cambio automatico ora legale: attivo

programmazione: sempre OFF

Per eseguire il default, dalla schermata principale tenere premuti contemporaneamente per almeno 3 secondi i tasti ▲, PRG e ▼ e, durante il lampeggio della scritta dEF, confermare nremendo il tasto PRG

Attenzione: se durante il lampeggio della scritta dEF non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi il dispositivo ritorna nella schermata principale senza effettuare il reset.

COMMUTAZIONE MANUALE RELÈ

Per cambiare manualmente lo stato dell'uscita relè (da ON a OFF o viceversa) premere il tasto V. Attenzione: lo stato viene mantenuto fino a nuova pressione del tasto ▼ oppure fino alla

successiva commutazione in programma. Per bloccare lo stato attuale del relè e inibirne le commutazioni, premere a lungo (> 3 secondi) il tasto ▼. In questa condizione il simbolo 🖨 è acceso.

Lo sblocco avviene premendo a lungo (> 3 secondi) il tasto ▼

BATTERIA SCARICA (FIG.3)

Quando la batteria di backup è prossima alla scarica, il dispositivo visualizza la scritta bitt CHG alternata alla pagina principale. In questa condizione sostituire la batteria appena possibile, accedendo al vano batteria, per evitare che, in caso di blackout, vengano perse data e ora

Gettare le batterie esauste rispettando le disposizioni di legge vigenti in relazione allo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Attenzione: prima di accedere al vano batterie. scollegare l'alimentazione

Attenzione: eseguire l'operazione in un tempo massimo di un minuto al fine di non perdere data e ora impostate. Usare solo batterie tipo CR-1632.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 Vac (-15% ÷ +10%) 50/60 Hz
 Assorbimento: 5,5 VA (1 W)
 Uscita: relè normalmente aperto da 16 A / 250 Vac

- Masselli per cavi con sezione massima di 4 mm2
- Programmazione:
- DATA UNO D: giornaliera (lo stesso programma eseguito tutti i giorni)
 DATA UNO S: settimanale (un programma diverso per ogni giorno della settimana) Risoluzione della programmazione: 30 minuti
- Aggiornamento automatico ora solare/legale (escludibile) in funzione della zona geografica di installazione (Europa, nord America, Brasile-Argentina, Cile, Nuova Zelanda) Retroilluminazione del display attiva con alimentazione da rete elettrica
- Batteria tampone sostituibile tipo CR-1632 (durata: 4 anni circa)
- Temperatura di funzionamento: -20 ÷ +50 °C Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ +70 °C
- Umidità di funzionamento: 20+90% non condensante
 Contenitore: 1 modulo DIN
- Grado di protezione: IP20

NORME DI RIFERIMENTO

La conformità con le Direttive Comunitarie 2006/95/CE (Bassa tensione) 2004/108/CE (E.M.C.) è dichiarata in riferimento alle seguenti norme armonizzate: CEI EN 60730-2-7

Soquetto a modifiche di carattere tecnico, Ulteriori informazioni sul sito: www.orbis.es









ORBIS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA S.A. E-28020 MADRID Lérida, 61 Tel.: + 34 91 567 22 77 Fax: + 34 91 571 40 06 E-mail: info@orbis.es http://www.orbis.es



2





DATA UNO

3

Abb. 1
1. Anzeige der aktuellen Uhrzeit

BEDIENUNGSANI FITUNG

- 2. Anzeige von Jahr, Monat und Tag (im erweiterten Programmiermodus 3. Ausgewähltes Programm 4. Relaiszustand
- 5. Umschaltsperre des aktiven Relais 6. Programmiermenü aktiv (PROG)
- 7. Erweitertes Programmiermenü aktiv 8. Wochentag (nur beim Modell DATA UNO S)
- (SET) 9. Zeitsegment OFF: Relais OFF
 - 10. Zeitsegment ON: Relais ON

RESCHREIBUNG

Digitale Zeitschaltuhr mit Tages- (DATA UNO D) oder Wochenprogrammierung (DATA UNO S) für Digitale Zeitschaltulli mit alges (DATA ONO 5) toler Workenprogrammeling (DATA ONO 5) toler work SICHERHEITSHINWEISE

- Während des Einbaus und Anschlusses des Geräts müssen folgende Punkte beachtet werden: Das Gerät muss von einem fachkundigen Elektriker eingebaut und angeschlossen werden, wobei die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anschlussdiagramme strikt einzuhalten sind
- Sollte das Gerät an irgendeiner Stelle beschädigt sein, darf es in keinem Fall angeschlossen
- Das Gerät muss in Übereinstimmung mit der geltenden Bestimmungen für elektrische Anlagen
- in der elektrischen Anlage muss dem Gerät ein Überlastschutz vorgeschaltet werden.
- Bevor man die Anschlussklemmen an die Spannungsversorgung anschließt, muss darauf geachtet werden, dass die Leitungen nicht unter Spannung stehen. Nach dem Einbau muss gewährleistet sein, dass die Klemmen nicht ohne die Hilfe eines
- geeigneten Werkzeugs zugänglich sind. Versuchen Sie bei einer Funktionsstörung des Geräts dieses nicht zu reparieren, sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Technischen Kundendienst in Verbindung

EINBAU

Das Gerät wird mit eingebauter Knopfzelle und eingestelltem Datum geliefert. Das Display kann durch Betätigung der Taste PRG ohne Hintergrundbeleuchtung aktiviert werden. Schließen Sie die Spannungsversorgung und den Relaisausgang wie im Anschlussdiagramm (Abb. 2) dargestellt an.

Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich ein, sobald Spannung anliegt und bleibt eingeschaltet, solange das Gerät mit Spannung versorgt wird.

ANSCHLUSS

Die Spannungsversorgung ist gemäß Abb. 2 anzuschließen. Anmerkung: Das monostabile Relais schaltet nur dann, wenn das Gerät spannungsversorgt wird.

PROGRAMMIFRUNG

1.- Programmierung DATA UNO D Das DATA UNO D verfügt über ein einziges Programm, das sich jeden Tag wiederholt. Das Programm wird durch die Position der 48 Zeitsegmente (jedes davon entspricht 30 Minuten) festgelegt, die entweder auf ON (Relais aktiviert) oder auf OFF (Relais deaktiviert) stehen können. Wenn man das Gerätzum ersten Mal einschaltet, befinden sich alle Zeitsegmente in der Position OFF (Relais deaktiviert). Um das Programm zu ändern ist folgendermaßen vorzugehen (**Abb.7**):

- Im Hauptmenü die Taste PRG betätigen. •
- Die Programmierung beginnt mit dem der aktuellen Uhrzeit entsprechenden Zeitsegment. Drücken Sie die Tasten \forall oder \blacktriangle , um das Zeitsegment zu bestimmen (\blacktriangle = Relais aktiviert, \forall = Relais deaktiviert) und anschließend die Taste **PRG**, um die Eingabe zu
- bestätigen und auf das nächste 30 Minuten-Zeitsegment zu gelangen Nachdem Sie die Programmierung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste PRG für mindestens 3 Sekunden, um das Programmiermenü zu verlassen und in das Hauptmenü

zurückzukehren Abb.7

7.2 – Programmier-menü 3 – Programmier-menü 7.1 – Haupt-menü

Anmerkung: Sie können das Programmiermenü auch verlassen, wenn Sie während der Wartezeit (40 Sekunden, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und 10 Sekunden, wenn es batteriebetrieben wird) keine Taste betätigen; die bis dahin durchgeführten Änderungen werden nzeige der Daten

Wenn man im Hauptmenü die Taste ▲ drückt, wird das Datum (Tag und Monat) angezeigt.

Wein marinin Paptinend uter asse a duckt, wird das Datum (rag din windt) angezeigt.
2. Programmierung DATA UNO S
Die Programmierung des DATA UNO S besteht aus 7 verschiedenen Programmen, wobei jedes davon einem Wochentag entspricht. Jedes Tagesprogramm wird durch die Position der 48 Zeitsegmente (jedes davon entspricht 30 Minuten) festgelegt, die entweder auf ON (Relais aktiviert) oder auf OFF (Relais deaktiviert) stehen können. Wenn man das Gerät zum ersten Mal einschaltet, befinden sich alle Zeitsegmente in der Position OFF (Relais deaktiviert Um das Programm zu ändern ist folgendermaßen vorzugehen (Abb.8)

- Im Hauptmenü die Taste PRG betätigen. Tag 1 (Montag) blinkt auf.
- Wählen Sie mit den Tasten & y ∇ den einzustellenden Wochentag aus (1 = Montag,, 7 = Sonntag) und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste **PRG**.
- Die Programmierung beginnt um Mitternacht (00:00) des ausgewählten Wochentages.
- Drücken Sie die Tasten ▲ oder ▼, um das Zeitsegment zu bestimmen (▲= Relais aktiviert, ▼ = Relais deaktiviert) und anschließend die Taste PRG, um die Eingabe zu bestätigen und auf das nächste 30 Minuten-Zeitsegment zu gelangen.
- Nachdem Sie die Programmierung für diesen Wochentag abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste PRG für mindestens 3 Sekunden, um die Einstellung für diesen Wochentag zu verlassen und den nächsten Wochentag auszuwählen.
- Wiederholen Sie die Schritte 2, 3, 4 und 5, bis Sie alle 7 Wochentage programmiert haben.
 Nachdem Sie die Programmierung abgeschlossen haben, drücken Sie die Taste PRG für mindestens

3 Sekunden, um das Programmiermenü zu verlassen und in das Hauptmenü zurückzukehren

Abb.8 8.1 – Haupt-menü

8.2 – Auswahl des zu programmier enden 8.3 – Programm-änderung Wochetags.

Anmerkung: Sie können das Programmiermenü auch verlassen, wenn Sie während der Wartezeit (40 Sekunden, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und 10 Sekunden, wenn es batteriebetrieben wird) keine Taste betätigen; die bis dahin durchgeführten Änderungen werden

Kopierfunktion (Abb.5) Die Kopierfunktion erlaubt Ihnen, das Programm eines Wochentages auf einen beliebigen anderen Wochentag zu kopieren. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Gehen Sie auf die Option "Ändern" des zu kopierenden Wochentags (Schritte 1, 2 und 3 der Programmierung).
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten ▼ und ▲. Das Wort COPY wird im Display angezeigt und der zu kopierende Wochentag blinkt auf.
- Wählen Sie mit den Taste ▼ und ▲ den Tag aus, auf den Sie das Programm des bereits programmierten Wochentags kopieren möchten und bestätigen Sie mit der Taste PRG.

DIGITALE ZEITSCHALTUHR



Abb.5

5.1 - Auswahl des zu kopierenden Wochetags

Anzeige der Daten und Programme Wenn man im Hauptmenü die Taste A drückt, kann man sich die Programme jedes einzelnen Wochentags sowie das Datum (Tag und Monat) hinterienander anzeigen lassen. Um von einem Programm in das nächste zu gelangen ist die Taste ▲ zu drücken.

ERWEITERTE PROGRAMMIERUNG

Wenn man im Hauptmenü für mehr als 3 Sekunden die Taste PRG betätigt, dann kann man folgende Parameter programmieren (Abb.9):

9.2 – Einst. des Jahres

9.6 – Einst. der Minuten

9.4 - Einst. des Wochentags

- Das geografische Gebiet, in dem sich die Zeitschaltuhr befindet .
- Datum und Uhrzeit Die automatische Umstellung auf Sommer-/Winterzeit

Abb.9

Der Betriebsmodus (täglich oder wöchentlich (nur für das Modell DATA UNO S).

9.1 - Einstellung des geografischen Gebiets

- 9.3 Einst. des Monats
- 9.5 Einst. der Uhrzeit
- 9.7 Umstellung Sommer-Winterzeit*

(*) Umstellung von Sommer- auf Winterzeit Wenn die automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit aktiviert ist (ON), dann erfolgt diese Umstellung gemäß des eingestellten geografischen Gebiets:

Gebiet	Beginn der Sommerzeit (+1h)	Ende der Sommerzeit (-1h)
01 Europa	Letzter Sonntag im März	Letzter Sonntag im Oktober
02 Nordamerika	Zweiter Sonntag im März	Erster Sonntag im November
03 Brasilien/Argentinien	Dritter Sonntag im Oktober	Dritter Sonntag im Februar
04 Chile	Zweiter Sonntag im Oktober	Zweiter Sonntag im März
05 Neuseeland	Letzter Sonntag im September	Erster Sonntag im April

Anm.: Der Umstellung auf Sommerzeit erfolgt für alle Gebiete um 2:00h und wieder auf Winterzeit

Betriebsmodus (nur für DATA UNO S) (Abb.6) Im DATA UNO S gelangt man nach dem Menü "Umstellung von Sommer- auf Winterzeit" in das Menü für den Betriebsmodus: täglich (1) oder wöchentlich (7). Bei Einstellung auf "täglich" funktioniert das DATA UNO S wie das DATA UNO D und führt jeden Wochentag das gleiche Programm aus

Anmerkung: Sie können das Programmiermenü auch verlassen, wenn Sie während der Wartezeit (40 Sekunden, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist und 10 Sekunden, wenn es batteriebetrieben wird) keine Taste betätigen. In diesem Fall werden die bis dahin durchgeführten Änderungen nicht gespeichert. Abb.6

6.1 – Einstellung des Betriebsmodus.

Standardmäßig eingestellte Parameter Das Gerät wird werkseitig auf folgende Parameter eingestellt

- Geografisches Gebiet: 1 (Europa) Automatische Umstellung auf Sommer-/Winterzeit (aktiviert)
- Programmierung: immer OFF

Um die werkseitig eingestellten Parameter wiederherzustellen, drücken Sie im Hauptmenü für mindestens 3 Sekunden gleichzeitig die Tasten ▲, PRG und ▼; solange dEF aufblinkt, mit der Taste

PRG bestätigen. Achtung: Wenn Sie beim Aufblinken von der innerhalb von 5 Sekunden keine Taste betätigen, erscheint wieder das Hauptmenü ohne dass die Parameter auf Werkseinstellung geändert werden

MANUELLE BEDIENUNG DES RELAIS

Um den Relaiszustand manuell zu ändern (von ON auf OFF oder umgekehrt) drücken Sie die Taste

Achtung: Der Relaiszustand wird solange aufrechterhalten, bis die Taste ▼ erneut gedrückt wird oder bis die nächste programmierte Umschaltung erfolgt. Um den aktuellen Relaiszustand zu sperren und so Umschaltungen zu verhindern, drücken Sie für mindestens 3 Sekunden die Taste ▼. In diesem Zustand leuchtet das Symbol 💼 auf. Die Umschaltsperre wird durch Betätigen von mindestens 3 Sekunden der Taste ▼ wieder aufgehoben

BATTERIEZUSTAND (Abb. 3) Wenn die Knopfzelle beginnt, leer zu werden, blinken im Display abwechselnd die Anzeige bit CHG und das Hauptmenü auf. Sie sollten die Knopfzelle dann so bald wie möglich wechseln, damit im Falle eines Stromausfalls Datum und Uhrzeit nicht verloren gehen. Entsorgen Sie die alte Knopfzelle in einem entsprechenden Recyclingbehälter.

ACHTUNG: BEVOR SIE DAS BATTERIEFACH ÖFFNEN. TRENNEN SIE BITTE DAS GERÄT VON PANNUNGSVERSORGUNG

Führen Sie dann den Austausch der Knopfzelle innerhalb einer Minute durch, damit Datum und Uhrzeit nicht verloren gehen. Verwenden Sie ausschließlich Knopfzellen vom Typ CR-1632.

TECHNISCHE MERKMALE

Spannungsversorgung: 230 VAC (-15 % / +10 %) 50/60 Hz Eigenverbrauch: 5,5 VA (1 W) Ausgang: Schließerrelasi 16 A / 250 VAC Anschlussklemmen für Kabel mit einem Querschnitt von maximal 4 mm²

Programmierung:

DATA UNO D: Täglich (das gleiche Programm wird jeden Tag ausgeführt)

DATA UNO D: Tagich (das gleiche Programm wird jeden Tag ausgefunnt)
 DATA UNO S: Wöchentlich (unterschiedliches Programm für jeden Wochentag)
 Programmiergenauigkeit: 30 Minuten
 Automatische Umstellung Sommer-Winterzeit (kann deaktiviert werden), je nach geografischem
 Gebiet (Europa, Nordamerika, Brasilien/Argentinien, Chile, Neuseeland)
 Hinterleuchtetse Display (wird bei Spannungsversorgung aktiviert)
 Austauschbare Knopfzelle vom Typ CR-1632 (Laufzeit: ca, 4 Jahre)
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C
 Lagertemperatur: -20 °C bis 90 °C (nicht kondensierend)
 Gehäuse: 1 TE (Hurschinge)

Gehäuse: 1 TE (Hutschiene) Schutzart: IP20

NORMENVERWEISE

In Übereinstimmung mit den EU-Richtlinier 2014/35/EU (Niederspannung), 2014/30/EU (EMV) wird erklärt, dass das Gerät der harmonisierten Norm entspricht: EN 60730-2-7

Technische Änderungen vorbehalten – Weitere Informationen auf: www.orbis.es



MODE D'EMPLOI

- Indication de l'heure actuelle
- 3. Programme établi
- 5. Blocage de commutation du
- relais actif 7. Menu de programmation
- avancée actif (SET)
- 9. Pas OFF : relais OFF

DESCRIPTION

Interrupteur horaire numérique à programmation quotidienne (DATA UNO D) ou hebdomadaire (DATA UNO S) pour contrôler une charge électrique. Il combine la précision des interrupteurs numériques et la programmation simple des interrupteurs électromécaniques à l'aide de cavaliers. Le couvercle frontal du dispositif permet de remplacer la pile lorsqu'elle est épuisée. Ces dispositifs électroniques effectuent des actions de type 1B et sont concus pour fonctionner dans des ambiances de catégorie III de AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

INTERRUPTEUR HORAIRE NUMÉRIQUE

programmation avancée) 4. État du relais

DATA UNO S)

10. Cavalier ON : relais ON

2. Indication de l'année, du mois et du jour (en

6. Menu de programmation actif (PROG)

8. Jour de la semaine (uniquement modèle

Durant l'installation et le montage de l'appareil, suivre obligatoirement les instructions suivantes

- Le dispositif doit être installé et mis en service par une personne qualifiée, en suivant strictement les schémas de connexion inclus dans cette notice.
- Ne pas connecter ni alimenter le dispositif s'il présente des défauts dans l'une quelconque de ses parties. Le dispositif doit être installé et mis en service conformément aux normes en
- vigueur en matière d'installations électriques. • Installer un dispositif de protection contre les sur-courants dans le système
- électrique, en amont du dispositif. Avant d'accéder aux bornes de connexion. s'assurer que les conducteurs ne sont
- pas sous tension électrique Après l'installation, il doit être garanti qu'il est impossible d'accéder aux bornes
- sans utiliser les outils pertinents. En cas de mauvais fonctionnement du dispositif, ne faire aucune réparation et contacter immédiatement le service technique

INSTALLATION

Le dispositif est livré avec la pile à sa place et la date réglée. Il est possible d'activer le dispositif (activation de l'écran sans rétro-éclairage en appuvant sur la touche PRG). Connecter l'alimentation et la sortie du relais comme l'indique le « schéma de connexion »

(FIG. 2). Le rétro-éclairage s'allumera dès que le dispositif sera alimenté et il restera toujours allumé (en présence d'alimentation)

CONNEXION

Connecter l'alimentation selon le schéma de la **FIG. 2**. Note : le relais monostable n'est commuté que si le dispositif est connecté à l'alimentation

PROGRAMMATION 1.- Programmation DATA UNO D

La programmation du DATA UNO D consiste en un unique programme qui se répète tous les

Le programme est défini par la position des 48 pas (un toutes les 30 minutes), qui peuvent être sur ON (relais activé) ou sur OFF (relais désactivé). La première fois, tous les pas sont sur OFF (relais désactivé)

Pour modifier le programme (FIG.7):

- À l'écran principal appuyer sur la touche PRG
- La programmation commence avec le pas correspondant à l'heure actuelle
- Appuyer sur les touches \vee ou \blacktriangle pour fixer le pas (A = relais activé, $\vee =$ relais désactivé) et appuyer sur **PRG** pour confirmer et avancer 30 minutes (le pas suivant)
- À la fin du programme souhaité, appuyer sur **PRG** durant au moins 3 secondes pour sortir et revenir à l'écran principal

FIG.7 7.1 – écran principal 7.2 – Menu de programmation 7.3 – écran principal

Note : Il est possible de quitter la programmation en n'appuyant sur aucune touche pendant le temps d'attente (40 secondes si le dispositif est branché au réseau, 10 secondes s'il est alimenté par une pile). Les modifications sont gardées. Visualisation des données

À l'écran principal, en appuyant sur la touche **A**, il est possible de visualiser la date (jour et

2 - Programmation DATA LINO S

La programmation du DATA UNO S consiste en 7 programmes différents, un par jour de la semaine. Chaque programme est défini par la position des 48 pas (un toutes les 30 minutes), qui peuvent être sur ON (relais activé) ou sur OFF (relais désactivé). La première fois, tous les pas sont sur OFF (relais désactivé).

Pour modifier le programme (FIG.8):

- À l'écran principal, appuyer sur la touche PRG. Le jour 1 (lundi) clignote
- Sélectionner le jour de la semaine à modifier (1 = lundi, , 7 = dimanche) avec les touches ▲ et ▼ et confirmer en appuyant sur PRG.
- La programmation commence à partir de 0 heure (00:00) du jour sélectionné
- Appuyer sur les touches \blacktriangle ou \blacktriangledown pour fixer le pas (\blacklozenge = relais activé, \blacktriangledown = relais désactivé) et appuyer sur **PRG** pour confirmer et avancer 30 minutes (pas suivant)
- À la fin de programme pour ce jour, appuyer sur **PRG** durant au moins 3 secondes pour sortir et revenir à la sélection du jour
- Répéter les opérations 2, 3, 4 et 5 jusqu'à la fin de la programmation de tous les jours de la semaine. À la fin du programme souhaité, appuyer sur **PRG** durant au moins 3 secondes pour sortir et

revenir à l'écran principal

FIG.8 8.2 – Sé du jour à modifierlection 8.3 – Modification du programme 8.1 – écran principal

Note : Il est possible de quitter la programmation en n'appuyant sur aucune touche pendant le temps d'attente (40 secondes si le dispositif est branché au réseau, 10 secondes s'il est alimenté par une pile). Les modifications sont gardées

Fonction copier (FIG.5)

La fonction copier permet de copier sur un jour quelconque la programmation d'un autre. Pour copier un programme d'un autre jour

- Accéder au menu modifier du jour à copier (pas 1, 2 et 3 de la programmation)
- Appuyer à la fois sur les touches ▼ et ▲. Le mot COPY s'affiche à l'écran et le iour à copier cliqnote
- Sélectionner quel jour copier avec les touches ▼ et ▲ et confirmer en appuyant sur PRG

FIG.5

5.1 – Sélection du jour à copier

Visualisation des données et programmes À l'écran principal, en appuyant sur la touche ▲ il est possible de visualiser les programmes de chaque jour à la suite les uns des autres et la date (jour et mois). Pour passer d'un programme au suivant, appuyer sur la touche ▲.

POR

FIG. 1

5.

7.

(SET)

DESCRIÇÃO

INSTRUÇÕES DE USO

1. Indicação da hora atual

3. Programa estabelecido

9. Cavalete OFF: relé OFF

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

matéria de instalações elétricas

imediatamente a assistência técnica

Ligar a alimentação segundo o esquema da FIG. 2.

todos os cavaletes estão em OFF (relé desativado).

A partir da página principal, pressione a tecla PRG

• A programação inicia-se com o cavalete correspondente à hora atual

pressione **PRG** para confirmar e avançar 30 minutos (ao cavalete seguinte)

7.2 – Menu de programação

águas acima do dispositivo

ferramentas apropriadas

aceso (na presenca da alimentação)

1.- Programação DATA UNO D

Para modificar o programa (FIG. 7):

para sair e voltar à página principal

em tensão elétrica

INSTALAÇÃO

LIGACÃO

FIG.7

FIG.8

8.1 – Página principal

Função copiar (FIG. 5)

7.1 – Página principal

Visualização dos dados

2.- Programação DATA UNO S

Para modificar o programa (FIG. 8):

para sair e voltar à página principal.

e ▼ e confirme pressionando PRG.

segundos para sair e voltar à seleção do dia

com a pilha). As modificações ficam guardadas.

Para copiar um programa existente num outro dia:

dia a copiar fica a piscar

PROGRAMACÃO

Bloqueio de comutação do relé ativo

PROGRAMMATION AVANCÉE

À l'écran principal, en appuyant durant un temps long (> 3 secondes) sur la touche **PRG** il est possible d'établir (**FIG.9**):

- La zone géographique d'installation
- La date et l'heure
- L'actualisation automatique de l'heure d'été
- Pour le DATA UNO S uniquement, le mode de fonctionnement (quotidien ou hebdomadaire)

FIG.9

9.1 – Configuration de la zone géographique 9.2 – Réglage de l'année

- 9.3 Réglage du mois 9.4 – Réglage du iour
- 9.5 Réglage de l'heure 9.6 - Réglage des minutes

9.7 – Changement d'heure Légale / solaire

(*) changement d'heure été/hiver Si l'actualisation automatique de l'heure d'été est activée (ON), le changement se produit selon la zone géographique configurée

Zone	Début période économie (+1h)	Fin période économie (-1h)
01 Europe	Dernier dimanche de mars	Dernier dimanche d'octobre
02 Amérique du Nord	Second dimanche de mars	Premier dimanche de novembre
03 Brésil/Argentine	Troisième dimanche d'octobre	Troisième dimanche de février
04 Chili	Second dimanche d'octobre	Second dimanche de mars
05 Nouvelle Zélande	Dernier dimanche de septembre	Premier dimanche d'avril

Note : le changement d'heure est fixé dans toutes les zones à 2:00 pour le début de la période d'économie et à 3:00 pour la fin de la période d'économie

Mode de fonctionnement (uniquement pour DATA UNO S) (FIG.6)

Dans le cas du DATA UNO S, après le menu « changement d'heure légale/solaire », on accède au menu de configuration du mode de fonctionnement quotidien (1) ou hebdomadaire (7). Si on le configure comme quotidien, le DATA UNO S fonctionne comme un DATA UNO en exécutant tous les jours le même programm FIG.6

6.1 - Configuration mode de fonctionnement

Note : Il est possible de quitter la programmation en n'appuyant sur aucune touche pendant le temps d'attente (40 secondes si le dispositif est branché au réseau, 10 secondes s'il est alimenté par une pile). Dans ce cas, les modifications ne sont pas gardées. Paramètres par défaut

- Le dispositif sort de l'usine avec les paramètres suivants par défaut
 - Zone géographique : 1 (Europe)
- Changement d'heure été/hiver (activé)
- Programmation : toujours OFF

Pour revenir aux valeurs par défaut, à partir de l'écran principal, appuyer en même temps durant au moins 3 secondes sur les touches ▲, PRG et ▼, tandis que dE clignote, confirmer en appuvant sur PRG.

Attention : si pendant que dEF clignote, on n'appuie sur aucune touche, le dispositif revient à l'écran principal au bout de 5 secondes sans remise à zéro.

ACTIONNEMENT MANUEL DU RELAIS

Pour changer manuellement l'état du relais (de ON à OFF ou vice-versa) appuyer sur la touche ▼.

Attention : l'état se maintient jusqu'à une nouvelle pulsation de la touche ▼ ou jusqu'à la commutation suivante programmée. Pour bloquer l'état actuel du relais et empêcher ses commutations, appuyer durant un

temps long (> 3 secondes) sur la touche ▼. Le symbole 🖨 s'allume alors.

SUBSTITUTION DE LA BATTERIE (Fig. 3) Quand la pile est basse, l'écran affiche bit CHG en alternance avec l'écran principal. Dans ces conditions, changer la pile dès que possible en accédant au porte-piles pour éviter, er cas de coupure d'alimentation, de perdre la date et l'heure.

Déposer la pile usée dans un conteneur adapté pour son recyclage. **ATTENTION** : AVANT D'ACCÉDER AU PORTE-PILES, DÉCONNECTER L'ALIMENTATION DU DISPOSITIF

Procéder au changement de pile en moins d'une minute afin de ne perdre ni la date ni l'heure. N'utiliser que des piles du type CR-1632

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation : 230 Vca (-15 % / +10 %) 50/60 Hz Consommation propre : 5,5 VA (1 W)

Sortie : relais normalement ouvert 16 A / 250 Vca Bornes pour câbles de section maximum 4 mm

Programmation :

• DATA UNO D : quotidien (le même programme exécuté tous les jours)

 DATA UNO S : hebdomadaire (un programme différent chaque jour de la semaine) Résolution de programme : 30 minutes Changement automatique été/hiver (annulable) selon la zone géographique de l'installation

Soumis à des changements techniques - information complémentaire : www.orbis.es

Cleurope, Amérique du Nord, Brésil-Argentine, Chili, Nouvelle Zélande) Display rétroéclairé actif quand le dispositif est alimenté. Pile d'appoint remplaçable type CR-1632 (durée : 4 ans environ)

est déclarée en référence à la norme suivante : EN 60730-2-7

Température de fonctionnement : -20 °C à +50 °C Température de stockage : -10 °C à 70 °C Humidité relative : 20 % à 90 % non condensée

La conformité aux Directives Communautaires : 2014/35/UE (Basse tension), 2014/30/UE (CEM)

Boîte : 1 module DIN

Degré de protection : IP20 RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES

FIG. 5

INTERRUPTOR HORÁRIO DIGITAL

(mostrado na programação avançada)

Menu de programação ativo (PROG)

2. Indicação do ano, mês e dia

4. Estado do relé

10. Cavalete ON: relé ON

UNO S)

6.

Menu de programação avançada ativo 8. Dia da semana (só no modelo DATA

Interruptor horário digital com programação diária (DATA UNO D) ou semanal (DATA UNO S)

para controlo de uma carga elétrica. Combina a precisão dos interruptores digitais com a

programação simples dos interruptores eletromecânicos com cavaletes. A tampa frontal do

dispositivo permite a substituição da pilha uma vez gasta. São dispositivos eletrónicos que

realizam ações de tipo 1B e estão concebidos para funcionar em ambientes com categoria III de sobretensão e grau 2 de poluição de acordo com a norma EN 60730-1.

Durante a instalação e montagem do aparelho, é necessário observar as seguintes instruções:

Não lique nem alimente o dispositivo se apresentar danos em alguma das suas partes

cumprindo rigorosamente os esquemas de ligação contidos neste manual

• O dispositivo deve ser instalado e colocado em serviço por uma pessoa qualificada,

• O dispositivo deve ser instalado e colocado em serviço conforme à norma em vigor em

Deve-se instalar um dispositivo de proteção contra sobrecorrentes no sistema elétrico,

Antes de aceder aos bornes de ligação, assegure-se de que os condutores não estejam

• Em caso de mau funcionamento do dispositivo não realize nenhuma reparação e contacte

O dispositivo é fornecido com a pilha inserida e a data ajustada. É possível despertar o

A retroiluminação acender-se-á logo que se alimente o dispositivo e permanecerá sempre

Ligue a alimentação e a saída do relé tal e como se indica no "esquema de ligação" (FIG. 2).

Nota: o relé monoestável apenas é comutado se o dispositivo estiver ligado à alimentação.

A programação do DATA UNO D consiste num único programa que se repete todos os dias.

O programa define-se pela posição dos 48 cavaletes (um a cada 30 minutos) que podem estar

em ON (relé ativado) ou em OFF (relé desativado). Quando se começa pela primeira vez,

Pressione as teclas ▼ ou ▲ para fixar o cavalete (▲= relé ativado ▼ = relé desativado) e

Uma vez finalizado o programa desejado, pressione PRG durante pelo menos 3 segundos

Nota: pode sair da programação se não pressionar nenhuma tecla dentro do tempo de espera

(40 segundos com o dispositivo alimentado da rede, 10 segundos se estiver alimentado com a pilha). As modificações ficam guardadas.

A programação da DATA UNO S consiste em 7 programas diferentes, um para cada dia da

semana. Cada programa define-se pela posição dos 48 cavaletes (um a cada 30 minutos), que podem estar em ON (relé ativado) ou em OFF (relé desativado). Quando se começa pela primeira vez, todos os cavaletes estão em OFF (relé desativado).

Selecione o dia da semana a modificar (1 = segunda-feira, 7 = domingo) com as teclas A

Pressione as teclas \blacktriangle ou \forall para fixar o cavalete (\blacktriangle = relé ativado, \forall = relé desativado) e pressione **PRG** para confirmar e avançar 30 minutos (no cavalete seguinte)

Uma vez terminado o programa para esse dia, pressione PRG durante pelo menos 3

• Repita os passos 2, 3, 4 e 5 até programar todos os dias da semana. Uma vez terminado o programa desejado, pressione **PRG** durante pelo menos 3 segundos

Nota: pode sair da programação se não se pressionar nenhuma tecla dentro do tempo de

espera (40 segundos com o dispositivo alimentado da rede, 10 segundos se estiver alimentado

Aceda ao menu modificar do dia a copiar (passos 1, 2 e 3 da programação) Pressione simultaneamente as teclas ▼ e ▲. Aparece a palavra LUPS no visor e o

8.2 - Seleção do dia a modificar

A função copiar permite-lhe copiar num dia qualquer a programação de outro dia.

Selecione que dia copiar com as teclas ▼ e ▲ e confirme com PRG.

• A partir da página principal, pressione a tecla PRG. O dia 1 (segunda-feira) fica a piscar

A programação inicia-se a partir da meia-noite (00:00) do dia selecionado

A partir da página principal, pressionando a tecla 🛦 é possível visualizar a fecha (dia e mês).

7.3 – Menu de programação

8.3 – Modificação do programa

dispositivo (activação do visor sem retroiluminação premindo a tecla PRG)

Após a instalação, deve garantir-se que não se possa aceder aos bornes sem utilizar as

5.1 – Seleção de dia a copiar.

Visualização dos dados e programas

A partir da página principal, pressionando a tecla ▲ é possível visualizar em sequência os programas de cada dia e a data (dia e mês). Para passar de um programa ao seguinte, sionar a tecla

PROGRAMAÇÃO AVANÇADA

A partir do ecrá principal, pressionando durante um tempo longo (> 3 segundos) a tecla **PRG** é possível estabelecer (**FIG. 9**):

- A zona geográfica de instalação A data e a hora
- A atualização automática da hora de verão
- Apenas para o DATA UNO S, o modo de funcionamento (diário ou semanal).

FIG. 9

- 9.1 Configuração da zona geográfica
- 9.3 Ajuste do mês
- 9.5 Aiuste da hora

9.7 – Ajuste do horário de verão / inverno*

(*) mudança da hora verão/inverno

9.2 – Ajuste do ano 9.4 – Ajuste do dia

9.6 – Aiuste dos minutos

Se a atualização automática da hora de verão estiver ativada (ON), a mudança ocorre de acordo com a zona geográfica configurada:

Zona	Inicio período de poupança (+1 h)	Fim período de poupança (-1 h)
01 Europa	Último domingo de março	Último domingo de outubro
02 América do Norte	Segundo domingo de março	Primeiro domingo de novembro
03 Brasil/Argentina	Terceiro domingo de outubro	Terceiro domingo de fevereiro
04 Chile	Segundo domingo de outubro	Segundo domingo de março
05 Nova Zelândia	Último domingo de setembro	Primeiro domingo de abril

Nota: a mudança da hora está fixada em todas as zonas para as 2:00 para o início do período de poupança e às 3:00 para o fim do período de poupança

Modo de funcionamento (apenas para DATA UNO S) (FIG. 6) No DATA UNO S depois do menu "Mudança da hora legal/solar" acede-se ao menu de configuração do modo de funcionamento: diário (1) ou semanal (7). Se se configura como diário, o DATA UNO S funciona como um DATA UNO D, executando todos os dias o mesmo programa.

Nota: pode-se sair da programação se não se pressionar nenhuma tecla dentro do tempo de espera (40 segundos com o dispositivo alimentado da rede. 10 segundos se estiver alimentado com a pilha). Neste caso, as modificações não ficam guardadas FIG. 6

6.1 - Configuração modo de funcionamento

Parâmetros por defeito

O dispositivo sai da fábrica com os seguintes parâmetros por defeito:

- Zona geográfica: 1 (Europa)
- Mudança da hora verão/inverno (ativado)
- Programação: sempre OFF

Para voltar aos valores por defeito, a partir do ecrã principal, pressionando simultaneamente durante pelo menos 3 segundos as teclas ▲, PRG e ▼, enquanto pisca dE, confirme pressionando PRG.

Atenção: se enquanto pisca de não se pressionar nenhuma tecla em 5 segundos, o dispositivo volta ao ecrã principal sem realizar o reset.

ACIONAMIENTO MANUAL DO RELÉ

Para mudar manualmente o estado do relé (de ON a OFF ou vice-versa), pressione a tecla ▼. Atenção: o estado mantém-se até uma nova pressão na tecla ▼ ou até à comutação programada seguinte

Para bloquear o estado atual do relé e impedir as suas comutações, pressione de modo longo (> 3 segundos) a tecla ▼. Nesta condições, acede-se o símbolo

O desbloqueio realiza-se pressionando durante um tempo longo (> 3 segundos) a tecla ▼.

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA (Fig. 3)

Quando a pilha estiver fraca, o visor mostra batt CHG alternando com a página principal. Nesta situação, substitua a pilha o mais rapidamente possível, acedendo ao compartimento de pilhas para evitar que, em caso de corte de alimentação, se perca a data e a hora.

Coloque a pilha usada num contentor adequado para a sua reciclagem. **ATENCÃO:** ANTES DE ACEDER AO COMPARTIMENTO DE PILHAS. DESLIGUE A ALIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO.

Realize a operação de mudança da pilha, no máximo, em um minuto, a fim de não perder a data e a hora. Utilize apenas pilhas do tipo CR-1632

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação:	230 Vca (-15 % / +10 %) 50/60 Hz
Consumo próprio:	5,5 VA (1 W)
Saída:	relé normalmente aberto 16 A / 250 Vca
Bornes:	para cabos de secção máxima 4 mm ²
Drogramação	, ,

Programação

• DATA UNO D: diária (o mesmo programa executado todos os dias)

 DATA UNO S: semanal (um programa diferente para cada dia da semana) Resolução de programa: 30 minutos

Mudança automática verão/inverno (anulável) dependendo da zona geográfica da instalação (Europa, América do Norte, Brasil-Argentina, Chile, Nova Zelândia) Visor retroiluminado ativo com o dispositivo alimentado

Pilha de reserva substituível tipo CR-1632 (duração 4 anos aproximadamente) Temperatura de funcionamento: -20 °C a +50 °C

Temperatura de armazenamento: -10 °C a 70 °C

Humidade relativa: 20 % a 90 % sem condensação Caixa: 1 módulo DIN

Grau de proteção: IP20

REFERENCIAS NORMATIVAS

A conformidade com as Diretivas Comunitárias: 2014/35/UE (Baixa Tensão), 2014/30/UE (CEM) é declarada em referência à seguinte norma harmonizada: EN 60730-2-7

Sujeito a alterações técnicas - informação adicional em: www.orbis.es